









VIDEO-TUTORIAL

(i) Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: VW BORA (1J2) 1.6, VW BORA Variant (1J6) 1.6, VW GOLF IV (1J1) 1.6, VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

WWW.AUTODOC.DE 1–15



AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – VW GOLF 4. WERKZEUGE, DIE SIE EVENTUELL BENÖTIGEN:



Phillips-Schraubendreher

Kotflügelschoner

WWW.AUTODOC.DE 2–15




Austausch: Innenraumfilter – VW Golf 4. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – VW GOLF 4. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1



Öffnen Sie die Haube.


WWW.AUTODOC.DE 3–15





Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.

3



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 4–15





Entfernen Sie den Gummistreifen.

5



Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

AUTODOC empfiehlt:

 Austausch: Innenraumfilter – VW Golf 4. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

WWW.AUTODOC.DE 5–15



Entfernen Sie das Luftfiltergehäuse.

7

Entfernen Sie den Innenraumfilter.

Austausch: Innenraumfilter – VW Golf 4. Fachleute empfehlen:

 Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden
es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

WWW.AUTODOC.DE 6–15





Setzen Sie ein neues Filterelement in das Filtergehäuse. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.

Austausch: Innenraumfilter – VW Golf 4. Tipp von AUTODOC:

- Überprüfen Sie die korrekte Lage des Filterelements. Verzerren Sie diese nicht.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter VW Golf 4.

9



Bringen Sie das Gehäuse des Innenraumfilters an.

WWW.AUTODOC.DE 7–15



Austausch: Innenraumfilter – VW Golf 4. AUTODOC-Experten empfehlen:


• Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.

10



Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

11



Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

WWW.AUTODOC.DE 8–15





Bringen Sie den Gummistreifen an.

13



Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

WWW.AUTODOC.DE 9–15



Schließen Sie die Haube.

15

Schalten Sie die Zündung ein.

16

Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

17

Schalten Sie die Zündung ab.

WWW.AUTODOC.DE 10–15



FANDEN SIE DIESE ANWEISUNG HILFREICH?

JA

NEIN



WERDEN SIE MITGLIED DES AUTODOC CLUBS!

WWW.AUTODOC.DE 11–15



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE





WWW.AUTODOC.DE 12–15







WWW.AUTODOC.DE 13–15







WWW.AUTODOC.DE 14–15





(i) Haftungsausschluss:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2018 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, Autodoc GmbH.

WWW.AUTODOC.DE 15–15